


blaugelb Protect

versetzte Justierschraube

Randabstände für Holzfenster



⑮ blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 Ø 7,5 x L

Beton	mind. 40 mm
Kalksandstein	mind. 60 mm
Hochlochziegel	mind. 180 mm
Porenbeton	
PP2	mind. 210 mm
PP4 / PP6	mind. 180 mm
Holz	mind. 60 mm

⑰ blaugelb Protect, versetzte Justierschraube

④ Justierschraube im blaugelb Protect laut Tabelle 1

⑤ tragende Wandkonstruktion